顶管冬季施工 装修阶段雨季施工方 案(汇总5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。

顶管冬季施工篇一

目录;	
- ,	编制依据;
_,	工程概况;
三、	雨季施工部署与管理;
六、	雨季施工安全措施;
七、	雨季施工消防保卫管理措施;
八、	
目录	录
→,	编制依据
1、 工合	工业集团永和商业金融中心工程施工组织设计以及工程施一同
2, j	施工图纸

- 3、国家法律法规、规范标准:
- 4、我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定
- 二、工程概况
- 1、工程简况

工程名称:工业集团永和商业金融中心

地 址:广州开发区永和区摇田河大街以北

建设单位:广州开发区工业发展集团有限公司

设计单位:广东省大成注建工程设计有限公司

监理单位:广州市恒茂建设监理有限公司

施工单位:广州协安建设工程有限公司

为4.05m[]4.20m[]4.20m[]3.90m五至十四层为酒店层高为3.30m[]

2、雨季施工的项目、部位

根据施工总体进度计划安排,依据广州地区气候情况,进入7月至8月为台风多雨季节,本工程外装修工程、内装修工程、门窗工程、屋面防水工程的施工正值本年度的雨季施工阶段中。

在确保现场排水畅通无阻的同时,必须采取装修物资不被雨淋,保证各个施工阶段不影响总体施工工期,从多方面进行合理安排,加快流水节拍,集中力量,连续作战,将雨期施

工的不利影响降至最低,以保证优质高效地完成施工任务。

- 三、雨季施工部署与管理
- 1、雨季施工管理目标:
- 1.1雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常进行生产,减少季节性气候的影响。
- 1.2雨季施工重点放在防雷接地、材料进场及保管工作。
- 1.3 加强雨季施工的信息反馈。
- 2、雨季施工的布暑

根据该工程施工现场平面图的布暑,施工道路及环形道路的坡度就是该工程雨季施工时的排水坡度。道路经测量填土机械碾压,路面铺设厚200mm的混凝土路面,坡度1%,在道路中间敷设有dn400的排水管道及雨水进水口,雨水经管道接入西侧及南侧市政预留雨水检查井中,排入市政雨水管道中。

- 3、雨季施工的组织管理
- 3.1由于现场比较狭小,施工作业拥挤。为保证工程安全有序的进行,成立雨季施工领导小组,具体落实雨季施工前的各项准备工作及解决雨季施工中的生产问题。

项目部成立雨季施工领导小组:

组长:邓玉梅

副组长: 吕镇周

组 员: 官林辉、陈朝忠、伍晓锋、刘兆波、郑棉涛、郑创泽

- 3.2雨季施工领导小组职责
- a)雨季施工前领导小组认真组织有关人员分析雨季施工进度 计划,并在进入雨季前组织各配属单位进行全面检查,落实 方案措施的实施,检查施工中存在的隐患。
- b)进入雨季每周四定期综合检查;所需材料要在雨季施前准备好、保管好。
- c)作好现场和周边在建工程的协调工作。
- 四、雨季施工的准备工作
- 1、雨季施工的. 思想准备与技术准备

在雨季施工到来之前,要做好全场施工人员的思想动员工作,组织一个以项目生产负责人为首的防暴风雨抢险小组,一但暴风雨来临有备无患。组织施工人员学习雨季施工的技术知识,提高对雨季施工的认识和雨季施工的重要意义。

1.1组织生产、技术、劳务队的相关人员认真学习公司有关文件及有

关雨季施工规范的规定,掌握雨季施工的要求。

- 1.2根据本方案认真作好技术交底,雨季施工前将各分项工程操作要求书面交底。
- 1.3检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。对地下室窗井及洞口,在雨施期间加以遮盖或封闭,防止雨水灌入。设备的防护接地和防雷接地必须安装齐全。
- 2、施工现场管理

- 2.1施工现场应根据地形对场地进行平整,清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁1m范围内不要堆放物品,且高度不宜超过1.5m□保证视野开阔,道路畅通。
- 2. 2脚手架设防雷装置,防雷装置的冲击接地电阻值不得大于10ω[防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接,避雷针长度应为1至2m[技术、质量、安全、机电等部门在雨季前要对避雷装置作一次全面检查,确保防雷。
- 2. 3加强天气预报收听收看工作,现场大门附近设天气预报栏。
- 2.4施工现场预留雨水口用钢筋焊的篦子进行覆盖。保证雨后不滑、不陷、不积水。并要防止四邻地区水倒流进入场内。现场临时排水管道均要提前疏通,并定期清理。
- 3、原材料及半成品的储存和堆放:
- 3.1水泥全部存入水泥仓库内,并保证上面不漏、不潮,下面 应架空通风,避免屋内受潮水泥变质。

包含各类专业文献、各类资格考试、应用写作文书、文学作品欣赏、行业资料、幼儿教育、小学教育、高等教育、中学教育、专业论文、雨季施工方案(装修阶段)215等内容。

顶管冬季施工篇二

1雨季施工: 雨季施工主要以预防为主,采用防雨措施及加强排水手段,确保雨季施工的正常进行。

2积极配合政府部门做好雨季施工的防汛救助工作。

本工程正值雨季施工的重点工序包括: 土方工程施工, 绿化工程, 做好整个工程的防、排水工作是整个工程施工质量、

安全和工期的有力保证。

1材料、物资准备

根据施工现场的实际情况,配备材料计划如下:

施工现场保证道路随时畅通。

2人员部署

配备了40人组成的雨季防汛施工抢险小组,随时准备调用。

3现场工作部署

- 1)在雨季来临之前,应做好施工人员的雨季培训工作,要组织各施工班组对各自责任范围内的施工项目进行一次防雨、防潮情况的全面检查。施工现场的准备工作,包括施工材料、临时设施、临电、机械设备、防护等项工作。要做到现场排水畅通,降雨时场地内地坪、道路无积水。
- 2)检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。
- 3)施工现场、生产基地的工棚、仓库、食堂临时住房等应在雨季施工前进行全面检查和整修,保证道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。
- 4) 现场道路旁排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁1m范围内不要堆放物品,且堆放高度不宜超过1.5m□保证视野开阔。
- 5) 雨季所需的材料、设备和用品。水泵、抽水软管、塑料布等雨季所需材料要及时运至施工现场,做好准备;水泵等设备应提前安装好并试运行。

- 6)雨季前对现场配电箱、闸箱、电缆临时支架等仔细检查,需加固的及时加固,缺盖、罩、门的及时补齐,确保用电安全。
- 7) 在现场设立48小时天气预报黑板,由兼职天气预报员每日更新最近天气情况。
- 8) 雨期施工前生产经理组织技术负责人、现场施工员、安全员、各施工班组长对雨期施工准备情况、现场情况进行检查。各种场地的排水状况,雨期施工要用的各种机械设备(包括电焊机、电缆)等方面进行详细的检查,对于发现的问题应立即组织人员进行整改。

1原材料的储放

- 1) 水泥、全部存入仓库,没有仓库的应搭设专门的棚子,保证不漏、不潮,下面应架空通风,四周设排水沟,避免积水。
- 2)砂、石料一定要有足够的储备,以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路,防止淤泥渗入。
- 3)装修用材料要求入库存放、随用随领,防止受潮变质。

2施工现场防雨措施

- 1)对临时道路和排水沟要经常维修和疏通,以保证暴雨后能通行和排水。
- 2) 通往地下室的出口,应砌筑挡水台,防止雨水倒灌入地下室内。
- 3) 雨季施工,保证现场道路畅通,道路两侧修好排水沟。
- 4) 对于雨后积水处应设置防护栏或警告标志,以防人员滑落。

- 5)检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。
- 6) 在现场庭院上等排水出现障碍的位置设置集水坑和水泵,将积水排到市政管井。

3砼工程

针对施工项目采取的主要措施有:

浇筑砼时,应提前了解天气情况,尽量避开雨天施工。当砼施工赶上雨天时,新浇筑的砼应用塑料布覆盖,雨停后,及时对混凝土表面滞留的雨水进行清理,排干。混凝土试块制作时,应在干燥的房间内进行制作,模内的脱模剂不得淋雨。

遇雨天应加强对到场混凝土的坍落度的测定,根据实际情况及时通知搅拌站调整用水量。为把好预拌砼的质量关,定期派人去搅拌站检查其砂、石堆料场,水泥仓库,检查砂、石的含泥量,水泥的防雨情况。严禁将含泥量超标的砂、石和失效的水泥用于本工程中;要求砼搅拌站加强对砂、石的含水率的检测,根据实际情况调整砼的用水量。

4土方回填

- 1) 当降雨量较大,要在下雨前在回填平面靠护周边设置300mm深200mm宽的排水沟,并在转角的位置设置1000x1000x20xx的积水坑,在下雨过程中派人随时抽水。
- 2)回填土含水率过大的。不中进场回填。雨后要对含水率过高的回填土和素土进行晾晒,防止回填土时出现橡皮土。
- 3) 雨天不得进行土方回填。未回填完的土层被雨淋后,应在下次回填前,将水排干净,将积水处的松软土除去晾干,并重新补填新土夯实。

- 4) 用于回填土的施工机具和电源要采取严格的防水防漏电措施,防止漏电。
- 5) 化粪池的施工正赶上雨季,基础施工阶段密切观测边坡的稳定情况,并及时采取相应的措施。

5铺装工程

室外道路基层、面层铺装应尽量避免雨天进行施工,水泥材料放置在库房内并采用木方架高20cm[浇筑的基层、拌制的砂浆、刚刚铺设的石材遇到雨天时应用塑料布进行覆盖。

6钢结构工程

- (1) 尽量避免雨天施工。
- (2) 雨天严禁室外进行焊接做业。
- (3) 雨天不能进行室外受雨水影响部位的注胶做业。雨后打胶时一定要注意清理、擦干板缝,然后再进行注胶。
- (4) 对于一些吸水的材料,如防火岩棉等,存放在室内干燥位置。
- (5)下雨天气,尽量避免玻璃板块室外搬运。同时避免玻璃的现场挂装工作。
- (6) 雨天施工,同样应注意室外安装设备的维护工作。应由项目经理委派专职机修人员随时掌握设备的正常运行状况,并填写设备运行记录。
- (7) 雨天施工,专职电工应对所有用电设备,特别是开关、电线、接头等,进行全面的检查,避免漏电事故发生。

- (8) 雨天施工的时候,要做到对现场各种机具、电器、工棚都加强检查,尤其是脚手架、焊机、冲击钻、手电钻等,要采取防倒塌、防雷击、防漏电等一系列安全防护措施;要认真编制雨期施工的安全措施,加强对员工的教育,防止各种事故发生。
- (9)保护好露天电气设备,以防雨淋和潮湿,检查漏电保护装置的灵敏度,使用移动式和手持电动设备时,一要有漏电保护装置,二要使用绝缘护具,三要电线绝缘良好。
 - (10) 雨季施工期间做好防雷措施。

7苗木工程:及时收听天气预报,下雨天不进行苗木种植施工。

1化粪池基坑防护

本工程化粪池的施工正值雨季,施工时应注意以下事项:

- 1) 采用1500mm高防护栏杆, 防止坡顶雨水自然流入边坡。
- 2)将施工现场进行硬化,在现场布置排水沟,设置积水井并规划雨水分流区,雨水经沉淀后,排进市政雨水管道。保证场内不积水。
- 3) 基坑的沉降及水平位移观测2-3天通报观测结果,如果有异常情况,及时通知雨季施工领导小组,根据不同的情况,采取相应的措施进行处理。
- 4) 现已对现场施工边坡的部位进行位移观测,在雨季来临之时,加强边坡观测,随时掌握沉陷情况随发现随修补。并加强对周边建筑物的巡视,如发现漏水或沉陷及时进行抢修。
- 5)必须对基坑周边硬化地面裂缝进行细致修补,确保雨水不下渗;并适量开设泄水孔,方便雨水排出。

- 6) 基坑角上设置一个500x500x800mm的集水坑,并准备2台水泵进行抽水。2施工用电、机械设备防雷措施。
- 1)在雨季施工到来前,作好高耸女儿墙防雷装置,对避雷装置作一次全面的检查,确保防雷。
- 2)施工现场采用三项五线制配电系统[tn-s][为了防止触电危险,施工现场的用电设备均做好保护接地。配电箱做好防护和隔离措施,并加门设锁。现场施工的各种电机、电器、携带式及移动式用电设备的底座或裸漏的金属表面均应与电力系统的接地点连接,零线与地线分开。
- 4)各种用电器的漏电保护装置必须灵敏,定期检查各种施工用线,绝缘外包必须完好无破损,防止因雨水漏电伤人,电源线采取架空或埋地。
- 5) 电源线不得架设裸线或塑料导线。配电箱必须防雨。机电设备的金属外皮必须采取可靠的接地或接零保护。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠。
- 6)在雨期到来之前必须对现场内的所有临电设施进行一次全面检查,重点是绝缘、接地、防雷击等方面。
- 3机电设备检测与防护
- 1) 施工现场所用配电箱要加盖防雨蓬布。
- 2) 机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施,并安装接地保护装置,以防漏电、触电,防止雨水进入漏电开关,造成短路。
- 3)加强施工电缆、电线的检查加固,对暴雨期间不使用的电器设备,其电源全部切断。
- 4) 机动配电箱设防雨措施,漏电保护装置要安全可靠。

- 5) 现场所有用电设备,闸箱、输电线路进行安装时均考虑防潮措施,并符合用电安全规则,保证雨季安全用电。对保温材料、风管等的堆场要加强检查,防止漏水,对其它精密仪表要加强防护,避免损坏,影响精度。
- 6)对于露天保温风管要加盖帆布,对敷设电缆及导线两端用绝缘防水胶布缠绕密封,防止进水影响其绝缘性,对仪表要用塑料袋履盖并扎紧下部。
- 7) 雨后认真检查现场各种用电设施是否完好,确认未受水淹时方可投入正常动作。如发现被水浸泡或受潮,必须重新测试。
- 8) 任何机械操作人员必须按规定穿绝缘胶鞋和戴绝缘手套。
- 9) 遇大雨停止一切机电操作,雨后应组织检查机械、电器的安全性能。
- 10)对机械进行遮挡,防止雨水进入。
- 11) 现场使用的中小型机械加设防雨罩,安装漏电保护器。
- 1、防排水工作必须及时、有效

值班人员在值班期间,严守纪律不得擅自离岗,发现汛情及时向现场经理汇报,以便尽快采取各种防范措施,及时调动抢险人员到位。出现讯情紧急情况时防汛人员

顶管冬季施工篇三

为全力做好20xx-2018年赣州市中心城区房屋建筑与市政基础设施工程施工现场秋冬季大气污染防治工作,贯彻落实市委市政府领导指示精神,进一步加大扬尘治理力度,坚决打好建筑工地"赣州蓝天攻坚战",制定此攻坚方案。

(一) 主要目标

□57ug/m

3

□93ug/m

3

以下。

(二) 基本思路

从开工建设至竣工验收备案,建设工程各参建单位(建设单位、施工单位、监理单位)严格落实主体责任,按规定配备配足降尘抑尘设施设备,做好土方开挖、基坑支护、基础底板施工、主体结构施工、装饰装修工程、市政基础设施工程等扬尘治理全过程、全覆盖管控;市、区建设主管部门对市中心城区在建项目施工现场开展执法检查,并联合环保、城管等部门开展联动执法;细化明确行政处理标准,完善考核问责机制,形成高压态势、执法威慑。

(一) 房屋建筑工程

- 1. 施工现场围挡作业。施工现场应全封闭施工,新开工项目围挡高度一律不低于2.5m[围档采用砖砌或双层彩钢板等硬质材料设置,连续不间断,坚固、稳定、整洁、美观;围档底边要封闭,不得出现建筑垃圾、泥土、泥浆外漏现象;禁止使用单层铁皮围挡,禁止围挡随意开口,禁止紧靠围墙围挡内侧堆放泥土、砂石等散装材料,禁止在围墙外堆放建筑材料。
- 2. 主要施工道路硬化。施工现场出入口、办公区、生活区、

主要施工道路应采用混凝土进行硬化,出入口处路面硬化宽度不小于大门宽度。施工场区的其它道路可采取砖、焦渣、碎石铺装硬化等防尘措施。

- 3. 落实覆盖或绿化措施。施工场地内裸露土应采用密目式安全网或遮阳网等覆盖,绿化或固化等扬尘防治措施;水泥、石灰粉等建筑材料应存放在库房内或严密遮盖;脚手架外侧采用密目式安全网封闭并保持干净、整齐、牢固、无破损,防止和减少施工中的灰尘外溢。风力达到四级以上时,严禁外架拆除、模板拆除、楼层内建筑垃圾清扫等易产生扬尘的作业。施工现场禁止拌合混凝土,砂浆搅拌机棚除通道口外四周应采用密目网封闭,封闭挂网距地面高度不大于1米。
- 4. 驶离车辆冲洗。施工现场应完善进出车辆冲洗设施,确保车辆出门冲洗干净。新开工工地出入口应设置车辆自动冲洗装置,在场地内道路设置过水池(长度不短于15米),配备高压冲洗水枪。施工单位应安排专人负责进出车辆冲洗及周边路面的清扫工作,确保驶出车辆冲洗不少于3分钟,车轮、车身不带泥上路;负责"门前三包",定时清理冲洗装置周围及沉淀池泥浆,大门周边应及时清扫保洁,确保车辆出口路面无明显泥印或散落沙石。
- 5. 施工现场洒水降尘。施工现场应安装环绕喷淋和高空喷淋降尘系统,配备移动式雾炮机等设备,每天清扫洒水次数不少于6次,并建立洒水台账。土石方施工阶段应采用湿法作业,作业面和临时道路应适时洒水降尘,挖掘机等设备5米内配备雾炮机降尘,场内渣土运输车辆车速必须严格控制在5km/h以内,防止车速过快产生扬尘;深基坑作业,基坑周边应增设环绕喷淋进行集中洒水降尘。主体施工阶段脚手架上应设置洒水喷雾装置,沿外架周长方向水平间距不宜大于5米,垂直间距不宜大于30米。场地平整工程应实施网格化作业管理,落实施工现场洒水等降尘措施,施工现场禁止使用冒黑烟高排放工程机械。

(二) 市政基础设施工程

市政基础设施工程除需符合上述相关要求外,还应落实以下措施:

- 1. 市政基础设施工程土方作业应采取渐进式分段进行,除作业面外,其余裸土应及时采取覆盖措施。开挖沟槽、地下管线施工工序安排应紧凑,满足回填要求的应尽快完成土方回填,确因施工技术要求开挖后回填时间超过5天的,应对土方采取相关防尘措施。
- 2. 不能实行全封闭作业的道路施工,施工区域与社会车辆行驶区域应采用警示亮化围档隔离,沿线应设置提示牌、警示灯等安全设施。施工周期短,或需频繁调整作业面的,可采用封闭警示护栏隔离。因施工通道设置的临时车辆道路应硬化防尘。
- 3. 施工现场确不具备设置冲洗设施等条件的,项目施工单位应制定专项防尘方案,采取湿法作业等有效措施确保路面开挖、构筑物拆除、材料切割等易产生粉尘的作业施工扬尘控制到位。
 - (一) 严控施工许可审批。
- 1、严格实行施工许可前开工条件审查制度。督促项目责任主体落实信息公开、冲洗平台、过水池、高压水枪、雾炮机、 道路硬化、裸土覆盖、围挡封闭、围挡喷淋系统等设施、设 备建设。
- 2、推广使用视频监控系统,推行环境空气颗粒物在线监测。 房屋建筑及市政基础设施工程施工现场应按要求安装视频监 控系统,实行网络联网,实现信息共享。对未按要求落实的 项目,不予核发施工许可证或收回施工许可证。推行环境空 气颗粒物在线监测,建立施工现场pm10监测记录台账,当现

场监测值pm10接近或达到月度控制目标值时应立即采取开启 所有降尘设施设备、增加洒水频次、局部停工、全面停工等 有效管用措施降尘。

(二)建立夜巡、日巡工作制度。

按照属地管理的原则,市、区两级建设行政主管部门制定扬尘治理夜巡、日巡工作机制,充分调动建筑业口相关人员,以工程质量安全监督组为骨干,开展在建施工工地扬尘治理日巡工作;由相关科室、部门干部职工组成夜巡工作组,重点对基坑开挖、土方外运的项目进行夜间巡查。

(三)量化考核指标。

施工现场扬尘治理检查标准统一参照《施工现场扬尘治理专项检查(验收)表》(见附件),由建设行政主管部门每月开展至少一次对施工现场围挡措施、场地硬化、裸土覆盖、视频监控系统、洒水降尘等措施进行检查评分,检查得分达到85分(含)以上,且每个参与评分子项得分不得低于该项总分的50%即为达标,低于上述标准为不达标,对不达标的项目从严从重处理,同时建设行政主管部门将对月排名末10位的施工工地进行曝光。

(四) 部门联动齐抓共管。

联合环保、城管等部门定期开展施工现场扬尘治理执法检查,对施工现场扬尘治理管控措施不到位、未按规定使用渣土运输车辆、裸露土方覆盖不严密等问题采取联防联控,分别查处,齐抓共管,顶格处罚的措施。实行土方调配城管、建设部门联合现场勘察验收制度,对场地平场、土方开挖、市政道路开挖等极易产生扬尘的项目和环节从严管控,未按规定落实扬尘治理措施的不予核准土方调配方案。同时,加强与国土、房管部门的联动,对未按规定落实扬尘治理措施的房地产项目,提请国土部门限制房地产开发企业取得新的用地、

房管部门暂停为其办理预售许可。

(五)强化信用管理制度。

将违规企业和个人纳入信用管理,对未按要求开展扬尘治理工作或扬尘治理不力的开发企业、施工单位,责令限期整改,实行差异化重点监督管理,与企业诚信管理挂钩,与信用承包商a[b[c库入库评分挂钩。

(六)建立投诉举报制度

公布投诉举报电话。鼓励社会各界和广大市民通过拨打市城乡建设局扬尘举报投诉热线0797-8221147,举报建设工程施工现场扬尘治理管控措施不到位等违法违规行为,接到举报后,市城乡建设局将立即组织相关人员依法展开调查处理,并及时将有关情况反馈举报人。

(七) 依法从严从重查处违规行为。

- 1. 实行"休克疗法"。土方作业项目降尘措施不到位的,一律先停工整改,未整改到位的一律不予批准再次施工。一个月内发现渣土运输车、商品混凝土搅拌车驶离工地不冲洗干净,遗撒污染路面2次以上的,对所涉工地停工1个月以上。
- 2. 实行报告和约谈制度。市重点工程项目和大型企业应当在扬尘治理工作中起模范带头作用,对首要责任不落实的政府投资项目建设单位,采取约谈和向市委市政府报告等措施,加大督促力度。对于违法情节严重,造成重大社会影响的项目和企业负责人,尝试与检察机关建立转移机制,由检察机关提起公益诉讼。一个月内发现同一房地产开发企业有三个及以上项目扬尘治理不达标,其下属所有项目停工整改一个月,同时停止新开工项目审批手续办理,提请市国土部门暂停其在赣州土地市场交易资格3个月。一个月内发现渣土运输车、商品混凝土搅拌车遗撒污染路面2次以上的,提请环保、

城管部门严处。

- 3. 采取暂停进入市场措施。一个月内发现同一施工企业有三个及以上项目扬尘治理不达标,该施工企业中心城区所有在施工程项目停工整改一个月,并依法暂停其在赣州建筑市场投标6个月。连续三个月发现同一施工企业有项目扬尘治理不达标,暂停其在赣州建筑市场投标6个月。一个月内发现有三个及以上项目扬尘治理不达标或连续3个月发现同一监理单位有项目扬尘治理不达标,暂停其在赣州建筑市场投标资格3个月。
- 4. 曝光违法违规行为。市城乡建设局定期对被查处存在扬尘污染违法行为的企业和项目进行通报。
 - (一) 统一思想认识, 高度重视扬尘治理工作。

深刻认识大气污染防治的紧迫性和艰巨性,以更强的决心、更大的信心,采取更有针对性的措施,全力以赴开展秋冬季施工现场扬尘治理攻坚行动。参建各方要切实履行主体责任,建设单位承担扬尘治理首要责任,监理单位、施工单位承担扬尘治理主体责任,配备专兼职管理人员,确保施工现场扬尘治理措施到位、月度达标。

(二) 夯实各方责任, 层层传导压力。

按照环境保护"一岗双责、党政同责、失职追责"的要求,坚持目标导向和问题导向,中心城区各建设行政主管部门要切实认真履行辖区内施工现场扬尘监管责任。建设单位(含开发企业)要及时、足额向施工单位支付文明施工措施费,并督促施工单位落实文明施工措施。监理单位负责施工现场扬尘治理监督管理工作,发现存在扬尘治理不力行为,敦促施工单位及时整改,拒不整改的.上报建设行政主管部门。各责任单位要全面落实扬尘治理主体责任和监管责任,形成一级抓一级,层层抓落实,责任全覆盖的治理工作格局,全力

打赢秋冬季"赣州蓝天攻坚战"。

(三)加强督察督导,及时报送工作信息。

健全施工现场扬尘治理巡查督查制度,建立微信工作平台,快速处置机制,加强市区联动、部门联动,强化治理工作督查督导,从严顶格查处不履行主体责任的工程建设参建单位。各区建设行政主管部门于每周一前将上周扬尘治理执法检查工作、案件移送、处罚处理情况及被查处存在扬尘污染违法违规行为的项目负责人信息报送至市城乡建设局。邮箱: 173577264@。

本方案自发布之日起执行,各区建设行政主管部门可依据本通知,结合辖区工作实际情况制定相应工作方案。

顶管冬季施工篇四

根据本工程的工程特点和进度计划,在工程施工季间将遇到冬雨季,这就给安装施工带来一系列的季节性困难,对工程进度、工程质量、施工安全、工作效率以至经济效益有着十分密切的关系,为此我公司根据本工程的施工特点制定了冬雨季施工措施,为雨天、高温及低温天气施工做好现场场地及临时设施的施工准备工作,按有关方案认真落实各项设施和技术组织措施。

- 4、按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;
- 8、设备预留孔洞做好防雨措施。如己安装完毕的设备,要采取措施防止设备受潮、被雨水浸泡。
- 9、施工现场外露的管道或设备,应用防雨材料盖好;敷设于潮湿场所的管路、管口、管子连接处应作密封处理。

- 11、对敷设的电缆及导线两端用绝缘防水胶布缠绕密封,防止进水影响其绝缘性;
- 13、氧气、乙炔瓶不能放在太阳下暴晒,应有妥善的保护措施;
- 14、在地下车库的工具房要做好防水和通风处理,在地上的工具房也要作好排水措施;
- 17、安排好应急疏散通道及安全集结中心;
- 18、雨季施工时间内应充分加强电缆及用电设备的监护,防止由于高温状态下热量不易于散发引起火灾,电气焊作业时必须对周围场地进行整理并加强监护措施,防止火花溅射到干燥物体上引起火灾。
- 4、冬季施工严格执行北京市地方标准《冬季施工技术规程》;
- 7、冬季施工中要加强天气预报工作,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击;
- 14、安排专人检查水管的防冻保温措施,每天进行巡视,记录检查情况;
- 17、施工结束后清理工作场地,并切断各种机具设备的电源及使用的水源;
- 18、易燃易爆的材料要在室外单独存放,并要配置相应消防灭火设备;
- 20、加强用电管理, 防止触电事故。

顶管冬季施工篇五

污水管道顶管工程

专项施工方案

编制人:

审核人: 审批人:

扬州市通达建设发展有限公司

一、工程概况

本工程为江都区南灰粪港雨、污水改道工程一张纲河西侧污水改道工程,位于江都区南区,舜天路和沪陕高速之间;主要将沪陕高速南侧的污水管道与江都南区污水管网连通。

本次顶管管径为dn1200mm钢筋砼管,全长370米,管道埋深4.8米左右。该工程所处土层均为粉土层。地下水丰富具承压性,易形成流沙。工作井、接收井施工过程中,因该段污水管道在张纲河西侧岸边,地下水十分丰富,且张纲河水不断渗透,现采用深井降水制作污水井。每井位4座深井,井深约18米。因管道处于流砂层位置,所以顶管施工采用土压平衡施工工艺。

- 二、深井井点降水方案
- 1、施工准备
- 1、材料:

无砂混凝土管(滤管)、滤网[]3-8mm砂砾混合料、潜水钻机、泥浆泵、清水泵、潜水泵等。

- 2、作业条件:
 - (1) 现场三通一平已完成。
- (2) 地质勘测资料齐全,根据地下水位埋深、土层分布和基坑放坡系数,确定井点位置、数量和降水深度。
- (3) 依据现场情况及施工要求,设置八口深井降水,深井井眼布置见附图。
- 3、操作要点
- 1、定位:根据设计的井位及现场实际情况,准确定出各井位置,并做好标记。
- 2、采用潜水钻机。孔径一般为400[800mm]用泥浆护壁,孔口设置护筒,以防孔口塌方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。
- 3、成孔后立即清孔,并安装井管。井管下入后,井管的滤管部分应放置在含水层的适当范围内,并在井管与孔壁间填充砾石滤料。
- 4、安装水泵前,用压缩空气洗井法清洗滤井,冲除尘渣,直到井管内排出的水由浑变清,达到正常出水量为止。
- 5、水泵安装后,对水泵本身和控制系统作一次全面细致的检查,合格后进行试抽水,满足要求后转入正常工作。
- 6、观测井中地下水位变化,作好详细记录。

管井剖面图

- 4、质量要求
- 1、基坑周围深井井点一共设八口井,同时抽水,使水位差控

制在要求限度内。

- 2、井管安放应力求垂直并位于井孔中间,井管顶部应比自然 地面高o.5m□
- 3、井管与土壁之间填充的滤料应一次完成,左右,上部采用不含砂石的粘土封口。
- 4、每台水泵应配置一个控制开关,主电源线路要沿深井排水管路设置。
- 5、大口井成孔直径,必须大于滤管外径30cm以上,确保滤管外围的过滤层厚度。
- 6、滤管在井孔中位置偏移不得大于滤管壁厚。
- 5、安全要求
- 1、施工现场应采用两路供电线路或配备发电设备,正式抽水 后干线不得停电停泵。
- 2、定期检查电缆密封的可靠性,以防磨损后水沿电缆芯渗入电机内,影响正常运转。
- 3、遵守安全用电规定,严禁带电作业。
- 4、降水期间,必须24小时有专职电工值班,持证操作。
- 5、潜水泵电缆不得有接头、破损,以防漏电。
- 6、环保措施
- 1、施工期间对噪声进行监测,不允许形成噪声污染。
- 2、做好井点降水出水的处理与综合利用,保护环境节约用水。

三、工作坑施工

顶管工作井下部为钢筋砼井沉井,上部采用砖砌护壁墙体。1.1施工工艺流程

- 1.2沉井主要施工方法1.2.1基坑开挖
- 2) 开挖人员每3×1.2米范围布置一个,在开挖过程中应注意保证开挖面完整;
- 1) 开工之前,考虑有效地排除施工场地雨水地方案; 2) 作好临时防雨设施地储备;
- 5) 开挖土应尽快运出场外,除特殊情况外,一般不在基坑边堆放弃土; 2.2沉井下沉

井内人工挖土,外壁压载,沉井下沉。2.2.1下沉注意事项

1) 沉井下沉时,井内除土应先从中间开始,均匀、对称地逐步向四边处分层取土,使沉井均匀下沉,防止偏斜,特别是下沉初期,沉井入土较浅,上层对沉井的平衡稳定作用差,容易产生偏斜,尤应注意。在挖土下沉过程中,不应偏除土,避免沉井发生偏斜。

为防止沉井下沉时产生较大的偏斜,根据土质情况、入土深度等,控制井内除土深度。此时应注意,沉井过程中应严格控制每次挖土下沉的深度,以保证沉井平稳、均匀下沉。

- 2)下沉中随时掌握土层变化情况,分析和检验土壤阻力与沉井重量的关系,控制其除土部位及除土量,使沉井平衡地下沉。
- 3)下沉过程中,应做好标高、下沉量、倾斜和位移的测量工作、随时注意纠正沉井的偏斜。

4) 沉井下沉至设计标高以上2m前,控制井内除土量,注意调平沉井,防止因挖土量过大及挖土不均,而使沉井突然大量下沉并产生较大的偏斜,增加准确下沉至设计标高的困难。

沉井下沉至设计标高后进行封底。1)基底面应尽量整平;

接收井采用钢板桩围护。在顶管机头临近接收坑位置时,开挖土方打设钢板桩,同时进行井点降水,机头从接收坑中取出后进行检查窨井的砌筑。

四、顶管施工3.1顶管工艺选择

根据地质报告及设计图纸,管道所处位置为流砂层,因为整个管线埋深较深,平均埋深达到4.8米左右,且地下水位较高,承压水易形成流砂,现行的简易顶管施工工艺(俗称土顶法),无法在流砂层中施工,且施工质量得不到保障,我单位从工期和经济双方面作以比较,决定采用土压平衡施工工艺进行施工。

- 1)构造:工具管是顶管的关键机具,其主要作用为:掘进、防坍、出泥、导向。根据工程的特点和地质情况,本工程选用挤压式工具管。工具管分前后两段,前后段之间安装纠偏油缸。工具管最前端是压力舱,承受水压力、土压力;压力舱后部为操作舱。工具管的后段与跟进管段连结。
- 2) 原理: 随着工具管的顶进, 开挖面切削下来的泥土进入压力舱, 由于土体挤进工具管内, 工具管内锥体喇叭入口, 对土体有约束作用, 保持可控面土体的稳定, 地层损失小。
- 3) 安装: 顶管出洞前,将工具管吊入工作井内,安放在导轨上,后端放入分压环,启动主顶油缸、慢慢向前推动,工具管前方进入橡胶密封圈,接触到钢封门为止。

设备质量优良可靠,操作放便,工作效率高。

设备的能力要留有充分富余,即使用时的保险系数要大。3.3 管节

顶管施工采用由专业厂家生产的"f"顶管专用管节。3.4顶管设备安装

导轨用型钢和p38以上钢轨制作,钢轨焊于型钢上,型钢用螺栓紧固于钢横梁上,以便装拆。钢横梁置于工作井底板上,并与底板上的预埋铁板焊接,使整个导轨系统成为在使用中不会产生位移的、牢固的整体。

导轨安装在顶管中至关重要,其安装精度甚至决定管道是否可顶好,故须达到如下要求:

井下设备安装完后,用经保养、检查、调试好的顶管机吊下 工作井,置于涂满润滑黄油的导轨上。因导轨安装精度是严 格控制的,故顶管机座上导轨就已准确定位。

井下设备和顶管机安装完毕后,启动油泵,伸缩千斤顶,检查千斤顶与后背墙的配合,顶管机与出口器及分压环的间隙等。准确无误后即可开始出洞顶进。

3. 5顶管流程3. 6顶管主要施工方法3. 6. 1顶管出洞

顶管出洞是指顶管机和第一节管子从工作井中破出洞口进入土中,开始正常顶管前的过程,是顶管中的关键工序,也是容易发生事故的工序。

顶管机头在井内管床就位,调试完毕,作好出洞的一切准备后,便可破除顶头前方障碍物,将机头穿进橡胶密封圈顶入土中,同时在机头与洞口的缝隙中注满膨润土泥浆,以润滑管道,支护土体。并且在工作井制作到位后,在顶管出洞口侧进行压密注浆,以起到部分止水作用和防止顶管出洞洞口土体坍塌作用。出洞操作速度要快,以防出洞口外土体坍塌。

为防止管线出现偏斜,应采取以下几点措施:

- 1)工具管要严格调零,将工具管调整成一条直线,此时仪表所映的角度应该为零,调零后将纠偏油缸锁住。
- 2) 防止工具管出洞后下跌,工具管出洞后,由于支撑面较小,工具管易出现下跌,为此须在工具管下的井壁上加设支撑,同时将工具管与前几节管之间连接,加强整体性。
- 3)注意测量与纠偏。工具管出洞后,发现下跌时立即采取主顶油缸进行纠偏。
- 4)工具管出洞前,可预先设定一个初始角(不大于+5′),以弥补工具管下跌。

膨润土泥浆具有良好的触变性与润滑性,将其压到管外壁,包裹住管子,以便减小管外壁与土壤间的摩阻力,并可起到支撑作用,防止土体坍塌。因本工程在砂土层中顶管,摩阻力较大,在压注膨润土泥浆的同时,当顶距大于130米时须增设一套中继站,以减轻砼管所承受的顶力。

注浆孔应合理分布,机头及其后面4节管每节都设有注浆孔, 使泥浆及时填充管壁与土间的全部空隙,其后逐步过渡到每2 节管设一节带有注浆孔的管节,及时补浆,使全线管壁都包 裹在泥浆套中。

1)测量控制网及井下测量平台的建立。

根据业主提供的测量控制点及整个工程的控制网,在井周围布设一个高精度的控制网,用以测放、检查和修正工作井井区和井下的测量点,如轴线点、井下的测量起始点和后视点等。

测量平台置于井下顶管轴线上,靠近后靠背处,通过控制网

将顶管测量起始点测放其上,并在井中布设2~3个稳固的后视点,以便互相校核。起始点对顶管测量精度至关重要,故井下测量平台要单独设置,不与管道、设备、后靠背接触,不受顶管操作的影响,以保持其稳定性。

2) 顶管轴线与标高控制

本工程顶管测量距离为100m[按直线顶管测量方法,顶管方向与高程控制可直接用置于井下测量平台起始点上的激光经纬仪对顶管机上方的光靶即可。激光经纬仪发射的激光束偏离光靶中心的距离,即顶管的偏差值,但方向相反。为消除顶管机旋转而偏差值的显示误差,光靶设计为可调式,使其始终在顶管机的垂直中心线上。标高采用支水准线路控制。

3) 顶管测量注意事项:

由于顶管的部分操作在工作井内进行,顶管过程中起始点和后视点发生位移是完全可能的,故每周均需对其进行检查校核,发现偏移过大需查明原因并及时修正。

地面测量控制网上的部分点在顶管轴线上或工作井附近,可能因地面沉降等原因而移动,故也需不定期进行校核检查。

顶管测量计算全部用自编程序在计算机上计算、分析,速度快,精度高。本公司在此应用方面积累了较丰富的实践经验。

纠偏是指工具管偏离设计轴线后,利用工具管内的纠偏机构(纠偏油缸)改变管端方向,减小管线偏差的过程。

纠偏必须遵循以下规律。1)纠偏应在顶进过程中进行,静态的纠偏会对管线产生不利的影响。2)纠偏角度不能过大。

3)第一段管节质量要好,因为第一段管节在纠偏过程中承受多次反复应力,易损坏管节。

- 4) 第一段管节不宜过长,管段越短越有利,管段过长会影响纠偏的灵敏度,一般不宜超过2.0米。
- 5) 纠偏过程中,要在网格底上绘制工具管的测点轨迹,推算出其行进轨迹,根据行进轨迹及时调整纠偏角度,避免纠偏过大产生过度弯曲。
- 6)及时了解工具管穿越的土层,特别是软土层,不均匀土层的土质情况。3.7.2纠扭

顶进过程中常常遇到管道扭转,这对管道出泥、电机安装等有较大影响,因此须加强控制,避免扭转角度过大。

1) 预防措施

all 纠偏时,注意纠偏油缸不要对管节形成扭矩。

b□稳定主项油缸后座。主项油缸后座不稳易使主项油缸在工作时方向变化,产生扭转角。

c[管道内安装的设备应对称布置,避免布置在同一侧。2)纠扭措施

基坑导轨在顶管施工过程中产生左右或高低偏移。防治措施:

- 1) 对导轨进行加固或更换。
- 2) 把偏移的导轨校正过来,并用牢固的支撑把它固定。3) 垫木应用硬木或用型钢、钢板,必要时可焊牢。4) 对工作底 板进行加固。

五、顶管施工防护措施

1)详细阅读、熟悉掌握设计、建设单位提供的图纸资料,并

在施工前召开各有关主管部门配合协调会议,进一步搜集资料。在此基础上,对影响在施工范围那的公用管线和上部构筑物设置监测点,核对清楚实际情况,作好记录,上交有关部门签字确认,由建设单位见证。

- 2) 在编制施工方案时,把保护公用管线和地面构筑物作为设计主要内容之一。
- 3)工程施工前,向有关单位提出监护书面申请,办妥相关手续。4)工程实施前,把施工现场详细情况向现场施工技术负责人、工地主管、班组长直至没一位操作工人做层层交底,建立保护责任制,明确各级人员职责。
- 5) 工程实施前,落实保护组织措施,委派专职人员负责监护和保护工作,各工段、施工队和班组设兼职保护负责人,组成监护体系,严格按照经公司审定的施工方案和有关单位认定的保护措施实施,并设置必要的安全标志牌。
- 6) 工程实施前组织对参与施工的所有人员进行"保护公用管线和构筑物的重要性和破坏的危害性"教育。
- 7) 工程实施前,对在施工范围内的公用管线和构筑物设置沉降观测点,工程实施时,连续观测沉降量,及时向建设单位和有关单位提供观测点布置与沉降观测资料。
- 8) 成立由建设单位、各相关部门和施工单位的有关人员参加的保护领导小组,定期开展活动,检查保护措施的实施情况及保护措施的可靠性,研究施工中出现的新情况、新问题,及时采取措施完善保护方案。
- 9)工程实施时,严格按照施工组织设计和保护措施的要求进行,各级负责人深入现场监护,督促操作人员遵守操作规程,制止违章操作、违章指挥和违章施工。

- 10)施工过程中发现实际情况与交底内容、样洞资料不符等异常情况时,立即通知相关部门和建设单位到场研究,商议补救措施,在未作出统一结论前,不擅自处理或继续施工。
- 11)施工过程中对可能发生的情况制定应急措施,配备好抢救器材,以便在管线出现险兆时及时抢修,作到防患于未然。
- 12) 严格执行施工规程, 杜绝任何破坏。4.2技术措施

1) 顶管施工措施

a□项管施工应按照先将土体挤入,再逐步取土方式施工,保证顶头内土压力与外部土压、水压达到平衡,避免地面沉降□b□项管的触变泥浆具有两种作用,一种是润滑作用,另一种是支撑作用,不使土体坍塌。因此,管道顶进时,应及时注入触变泥浆,并确保注入压力。

c□考虑项管轴线距离河边30m左右,且长江水位高于管底标高3m左右,施工时,预防管涌,在机头处设立封门,同时在沉井内设立几台大功率水泵,保证水位不能快速上涨,及时排除明水。

d□顶管可能有沼气,顶管中准备防毒措施,进入顶管施工人员戴防毒面具,同时井区用空压机往管道内通风,同时管道内严禁火种,使用防爆器具。

e[]严格控制排土是与推进速度之间的关系,并且控制好机头前的土压力,务必使它小于顶管机前头的被动土压力。

们控制好尺进与出土量之间的关系,做到不超挖。

g[顶管施工结束后,采用嵌缝膏对已有管节接缝进行勾缝处理,从而保证无渗漏现象发生。

2) 测量监测措施a□测点布置

在顶管轴线左右15米范围内,设置沉降观测点□b□监测方法

采用两台水准仪、一台经纬仪进行静态连续监测位移及沉降□c□数据采集及处理方案

数据采集采用人工记录方式,并需多人观测记录。数据用软件处理,做到数据清晰、分析合理、及时准确□d□减少测量误差的措施对测量仪器进行定时检查。观测时须多人进行观测,确保观测值准确。采用模型改正法减小误差。连续长时段进行观测□e□监测仪器保护措施设立醒目标志和护栏。

做好设备的防水、防潮、防雷电工作。做好测量设施的防风、防晒工作。

六、工程质量保证措施5.1质量控制管理

- 1)建立完善的质量保证体系,切实开展全面质量管理,强化全员质量意识。
- 2) 建立健全和严格执行各种质量管理制度
- (1)认真执行工前技术交底制。开工前必须向全体施工人员进行设计意图、技术标准、施工方法、施工中的注意事项交底。并进行专项技术培训,使全体施工人员质量目标明确,标准清楚,施工方法得当,工艺操作符合要求。
- (2)认真实施工前查交底,工中检查指导,工后查总结评比的施工质量评测措施。
- 3) 认真执行各种行之有效的技术管理制度

认真审核设计文件,领会设计意图,严格按设计文件、施工

规范及验标要求施工,把好质量关。

- 4)原材料、成品和半成品现场验收制度对原材料、成品及半成品要由质检工程师组织质量、技术、物资部门及施工队的有关人员进行验收,确保各单项材料的性能符合技术要求,各种混合材料使用按设计规定的配合比进行。
- 5) 检测仪器设备的校验标定制度

各种检测仪器、仪表均按照计量法的规定进行定期或不定期的校验标定。工地设专人负责计量工作,设立帐卡档案,监督和检查。检测仪器设备由工地实验室指定专人送检和管理。

- 1) 在进洞前必须先刷好洞口处理,做好工作井排水系统,将水引出工作井以外。
- 2) 积极推行顶管技术,施工技术负责人应根据土质情况调整施工技术参数,作业人员未经批准不得随意进行操作,以免造成达不到规定循环进度及超挖或欠挖。
- 3)必须按设计规定和施工规范进行操作,以免造成整体性差,接头处不平整,顶管橡胶止水圈渗漏等诸多病害。
- 4) 顶管严格控制出渣量与顶进速度的关系,力求顶头推进压力与开挖面压力平衡。
- 5) 严格控制顶管轴线偏差,执行勤测量、勤纠偏、小量纠的施工方法。6) 严格控制管道接口的密封质量,防止渗漏。7) 按设计要求配制泥浆,并采取同步注浆的方法,及时足量地注入泥浆。8) 顶进施工前,对顶进设备应进行认真的检修保养,保证顶管连续进行。9) 严格执行管节和各种材料的验收制度。
- 10) 管节的运输、装卸、安放过程中,应做到吊点准确,轻

装轻卸,以防破坏防腐层,造成管节碰伤。

- 11) 定期检查记录,出现问题及时解决。
- 七、施工安全措施6.1顶管施工安全措施
- 1) 落实各项安全管理制度、建立完善安全生产保证体系

由于管道内施工条件较差,工人常在振动、噪声、地下水、有害气体等不良环境中从事繁重体力劳动,加之顶管施工工艺操作要求高,组织施工时,更需做到文明施工和科学管理,从工程管理、规章制度、纪律教育、安全培训、机械设备的使用与保养等各个方面,建立安全施工责任制,抓好纪律教育、技术培训,不断提高各级施工人员的素质,同时采取奖惩制度,并创造安全、卫生、无害的劳动条件,严格按规定的工序、工艺施工,确保工程安全。按安全生产保证体系框图的规定,各负其责、各司其职,从思想、组织、检查、经济四个方面作好安全保证工作。

2) 加强施工现场管理、重视目测观察

目测观察既省事作用又很大,对于开挖后未支护的土质情况,观察内容为土体的土质和分布,接触面填充物的性质、状态,涌水量和涌水压力,管道道顶部、侧部的稳定状态等。

- 1) 距井外缘15cm处,安临时双横杆护栏,护栏长17.0m[高1.5m[2]井口出车平台应用木板或钢板铺设,安装牢固不留孔缝。
- 3) 在粘土、杂填土及砂、卵砾石层开挖时,只准用手镐、铲或风镐进行,施工队技术负责人必须作好沉井刃脚及砼墙的保护工作,并拟定安全措施,报项目总工批准后执行。
- 4) 掘进施工过程中,必须及时清除井壁碴石和无关悬吊

物。5) 沉井下沉每段的开挖高度不得超过2.0m[]